

▶▶▶ **TRANSFERANLEITUNG**

Anleitung zum Bedrucken von **dunklem Papier & Karton**
mit **FOREVER Laser-Light (No-Cut)**

für VEKTORGRAFIKEN & FOTOS

**1-PAPIER-SYSTEM FÜR
LED-DRUCKER MIT WEISSTONER**

▶ **DRUCKEREINSTELLUNGEN**

NUR FÜR OKI DRUCKER MIT WEIßEM TONER GEEIGNET!

Papier- & Druckereinstellungen: Transparentfolie, Mehrzweckfach
Weiß-Toner Deckung (Kalibration im Druckermenü): +3
Bildmodus: Gespiegelt, CMYK Modus (nicht RGB), Farbdruck, Weiß an

TRANSFEREINSTELLUNGEN

	AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
TRANSFER	180°C, 15 Sek., 2-3 bar (mittlerer Druck)	180°C, 30 Sek., mittlerer Druck

▶▶▶ **TRANSFERVERARBEITUNG**

- ▶ Platzieren Sie das Transfer auf Ihrem Stück Karton oder Papier und pressen Sie bei 180°C für 15 Sekunden mit mittlerem Druck (2-3 bar).
- ▶ Ziehen Sie das Papier nach 5 - 10 Sek. ab.