

▶▶▶ **TRANSFERANLEITUNG**

Anleitung zum Bedrucken von **hellen Textilien** mit **FOREVER Laser-Light (No-Cut)**

für **VEKTORGRAFIKEN & FOTOS**

1-PAPIER-SYSTEM FÜR LED-DRUCKER MIT WEISSTONER

▶ **DRUCKEREINSTELLUNGEN**

NUR FÜR OKI DRUCKER MIT WEIßEM TONER GEEIGNET!

Papier- & Druckereinstellungen: Etiketten 1, Mehrzweckfach

Weiß-Toner Deckung (Kalibration im Druckermenü): -3

Bildmodus: Gespiegelt, CMYK Modus (nicht RGB), Farbdruck, Weiß an

		TRANSFEREINSTELLUNGEN	
BAUMWOLLE	Swing-Away Presse		Clam-Shot/Sandwich Presse
TRANSFER	180-200°C, 15 Sek., 2-3 bar (mittlerer Druck)		180-200°C, 30 Sek., hoher Druck
FIXIEREN	180-200°C, 30 Sek., 5 bar		180-200°C, 40 Sek., hoher Druck

▶▶▶ **TRANSFERVERARBEITUNG**

- ▶ Platzieren Sie das Transfer auf Ihrem Textil und pressen Sie bei 180-200°C für 15 Sekunden mit mittlerem Druck (2-3 bar).
- ▶ Reiben Sie 5-10 Sek. mit einem Stück Stoff fest auf dem Druck und ziehen Sie das Papier nach 5 - 10 Sek. ab.
- ▶ Bedecken Sie den Transfer mit einem Blatt Pergament oder Silikonpapier und pressen Sie nochmals bei 180-200°C für 30 Sekunden mit hohem Druck für eine hohe Waschbeständigkeit.

- ▶ Platzieren Sie das Transfer auf Ihrem Textil und pressen Sie bei 180-200°C für 30 Sek. mit hohem Druck (5 bar).
- ▶ Reiben Sie 5-10 Sek. mit einem Stück Stoff fest auf dem Druck, nehmen Sie Ihr Textil von der Presse und ziehen Sie das Papier sofort ab.
- ▶ Bedecken Sie den Transfer mit einem Blatt Pergament oder Silikonpapier und pressen Sie nochmals bei 180-200°C für 40 Sekunden mit hohem Druck für eine hohe Waschbeständigkeit.

▶▶▶ **TIPPS & TRICKS**

- ▶ Legen Sie das Textil möglichst plan auf die untere Heizplatte. (Bitte stellen Sie sicher, dass keine Knöpfe oder der Kragen auf der Platte aufliegt. Wenn dies nicht möglich ist, stülpen Sie Ihr Textil über die untere Platte.)
- ▶ Falls Sie nach dem Transferprozess einen hellen Hintergrund um Ihr Transfer herum sehen, reduzieren Sie den Druck. Wenn der Toner nicht vollständig übertragen wird, erhöhen Sie den Druck, um eine vollständige Übertragung zu erreichen.
- ▶ Da es sehr viele unterschiedliche Transferpressen auf dem Markt gibt und selbst modellgleiche Transferpressen Unterschiede in der tatsächlichen Temperatur und im Druck aufweisen, ist es wichtig, dass Sie Ihre eigenen Parameter auf Ihrer Maschine herausfinden und diese beibehalten. Abhängig von der Temperatur und dem Druck, kann die Übertragungszeit zwischen 10 und 15 Sekunden variieren.
- ▶ Für eine optimale Waschbeständigkeit beachten Sie bitte die Fixiertemperatur, den Druck und die Zeitangabe von FOREVER!
- ▶ Die Clam-Shot Pressen bringen in der Regel weniger Druck, daher die erhöhte Presszeit.

▶▶▶ **WASCHEN**

Bis zu 30°C mit Feinwaschmittel von links waschbar.

FRAGEN? Besuchen Sie www.forever-ots.com